

# Comment vérifier le niveau d'huile de votre voiture

C'est l'huile qui assure le bon fonctionnement du moteur. Pour éviter le risque d'usure du moteur ou d'une panne, vérifiez le niveau d'huile régulièrement :



**1** Vérifiez le niveau d'huile le matin, sur un terrain plat et avec le moteur froid.



**2** Ouvrez le capot et repérez la jauge à huile (elle est souvent jaune). Préparez un chiffon et retirez la jauge.



**3** Nettoyez la jauge et repérez les deux marques sur la tige :  
- une marque "MIN" pour le niveau d'huile minimum et  
- une marque "MAX" pour le niveau d'huile maximum.

**4** Remettez la jauge propre dans le réservoir d'huile pour bien contrôler le niveau.

**5** Retirez de nouveau la jauge et contrôlez le niveau d'huile. Le niveau doit se situer entre les limites MIN et MAX.

*Si le niveau d'huile est proche ou en dessous de la marque MIN, il est temps de faire une vidange !*



**6** Remettez la jauge en place dans le réservoir et fermez le capot.

**Vous êtes prêt à reprendre la route !**



● MAX

● MIN